

# FMトランスミッタの設定

## FMトランスミッタの設定

再生している音楽や音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聴くことができます。

1

ホーム画面で   本体設定



2

FMトランスミッタ



3

周波数設定  周波数をタップ






 周波数が設定されます。

4

OFF



 FMトランスミッタが「ON」になります (  )。受信側の機器で周波数を合わせてください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・FMトランスミッタを「OFF」にするときは、  をタップします。

## FMトランスミッタの利用時の制限について

電源を入れてから一度も圏内に入っていないときや、国際ローミング中、ステレオイヤホン接続中、MHL出力中、Miracast出力中、Bluetooth®機能が「ON」のとき、機内モード中の場合は、FMトランスミッタを利用できません。また、電話着信中と音声通話中にはFMトランスミッタの音声は出力されません。

## ！ 日本国内でのみご利用ください

FMトランスミッタは日本国内でご利用ください。海外でご利用になると罰せられることがあります。